

Fairfield Arbor


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

General Information

- Read all instructions thoroughly before assembly
- Identify all components.
- Place vinyl components on non-abrasive surface
- Do not use excessive force when assembling components

Tools required

- Cordless drill with #2 Phillips or Robertson bit
- Shovel
- Tape Measure
- Level



(fig. 1)

Cap Washer Assembly



(fig. 2)



MATERIALS INCLUDED:

| PART # | QUANTITY | DESCRIPTION |
|--------|----------|------------------------------------|
| 1 | 14 | Decorative End Caps |
| 2 | 4 | Trim Caps |
| 3 | 4 | Post Inserts |
| 4 | 2 | Front & Back Beams |
| 5 | 5 | Cross Beams |
| 6 | 2 | Top Rails |
| 7 | 10 | Spindles |
| 8 | 2 | Middle Rails |
| 9 | 2 | Bottom Rails |
| 10 | 1 | Hardware Kit |
| | 26 | 3" Screws |
| | 20 | 1 1/4" Screws |
| | 46 | Cap Washer Assemblies |
| | 1 | Tube of vinyl cement |
| 11 | 2 | 23 3/4" x 48" Lattice |
| 12 | 4 | Posts (with couplers and channels) |

STOP!


Please Do Not Return To The Store!

We regret that although great care and effort has been taken, occasionally problems may occur. To insure prompt and correct handling of any problems, such as missing parts or assembly, please contact our Toll-Free Customer Service Number listed below. Service will be quicker if you have your assembly instructions ready when you call.

TOLL-FREE CUSTOMER SERVICE NUMBER

1-800-282-9346 ext. 10

(Weekdays from 8:00 am - 4:00 pm EST)



Step #1




Insert bottom and middle rails into pre-installed couplers on post, make sure slots face into each other. Using 1 1/4" screw and a cap washer assembly (fig. 2) screw through couplers into rails.

Insérer les traverses du dessous et du milieu dans les raccords pré-installés sur les montants en vous assurant que les fentes des traverses se font face. En utilisant une vis de 1 1/4" et un montage de capsule en rondelle (fig. 2), visser à travers les raccords dans les traverses.

Introduzca las barras inferiores y centrales en los acopladores preinstalados en el poste, asegurándose de que las ranuras miren la una a la otra. Utilizando un tornillo de 1 1/4 pulg. y un ensamblaje de arandela roscaada (fig. 2), atornille los acopladores a las barras.

Step #2



Slip lattice through slots in middle and bottom rails, push lattice all the way down into pre-installed post channel.

Glisser le treillis dans les fentes des traverses du dessous et du milieu et pousser le treillis jusqu'à ce qu'il atteigne l'intérieur des raccords pré-installés sur les montants.

Deslice la celosía a través de las ranuras en las barras centrales e inferiores, empuje la celosía hacia abajo completamente, en la ranura del poste preinstalado.

Step #3



Place top rail into remaining coupler with routed holes facing middle rail. Slip spindles into holes and fasten top rail to coupler as in step #1.

Placer la traverse du dessus dans le raccord restant, les espaces évidés face à la traverse du milieu. Glisser les montants dans les trous et fixer la traverse du haut aux raccords comme à l'étape 1.

Coloque la barra superior en el acoplador restante con los agujeros ranurados mirando hacia la barra central. Deslice los ejes en los agujeros y sujete la barra superior al acoplador como en el paso n 1.

Step #4



Flip side panel onto other post slipping rails into the pre-installed couplers and lattice into pre-installed channel. Fasten rails to couplers using 1 1/4" screw with a cap washer assembly. Repeat steps #1 through #4 for other side panel.

Retourner le panneau latéral sur l'autre montant en glissant les traverses dans les raccords pré-installés et le treillis à l'intérieur de la fente prévue. Fixer les traverses aux raccords à l'aide de vis de 1 1/4" avec un montage de capsule en rondelle. Répéter les étapes 1 à 4 pour l'autre panneau latéral.

Voltee el panel lateral en el otro poste deslizando las barras en los acopladores preinstalados y la celosía en la ranura del poste preinstalado. Sujete las barras a los acopladores utilizando un tornillo de 1 1/4 pulgadas con un ensamblaje de arandela roscaada. Repita los pasos 1 a 4 para el otro panel lateral.

Step #5



Slip trim caps over posts down to top rail. Slip caps back up under arbor canopy when installed.

Glisser les capsules de bout décorative par-dessus les montants jusqu'à ce qu'elles atteignent la traverse du dessus. Glisser à nouveau les capsules sur le dessus, sous le dais de la tonnelle, lorsqu'il est installé.

Deslice las tapas de las bandas laterales por encima de los postes hacia abajo hasta la barra superior. Vuelva a deslizar las tapas hacia arriba bajo la marquesina de la pergola cuando este instalada.

Step #6



Measure 2" from each end of both beams and mark. Slip cross beam over beam and slide up to position. Repeat for opposite end.

Disposer les longues poutres de l'avant et de l'arrière. Mesurer une distance de 2" à partir de l'extrémité de chacune d'entre elles et l'indiquer à l'aide d'une marque. Glisser la poutre transversale par-dessus la poutre et l'amener à sa position. Répéter l'opération pour l'autre extrémité.

Coloque fuera las vigas largas delanteras y traseras. Mida 2 pulgadas (unos 5 cm) desde cada extremo de las dos vigas y ponga una marca. Deslice la viga cruzada por encima de la viga y deslídela hacia arriba hasta que este en su lugar. Repita el mismo procedimiento para el extremo opuesto.

Step #7



Using 3" screw and a cap washer assembly fasten cross beam to front and back beams on each end. Do not over tighten.

En utilisant une vis de 1 1/4" et un montage de capsule en rondelle, attachez la poutre transversale aux poutres avant et arrière à chaque extrémité. Éviter de serrer excessivement.

Utilizando un tornillo de 1 1/4 pulgadas y un ensamblaje de arandela roscaada sujete la viga cruzada a las vigas delanteras y traseras en cada extremo. No la apriete demasiado.

Step #8



Place remaining cross beams approx. 13 3/8" apart (inside opening) and fasten as in step #7. Do not over tighten.

Placer les poutres transversales restantes à une distance d'environ 13 3/8" (à l'intérieur de l'ouverture) et fixer comme indiqué à l'étape 7. Éviter de serrer excessivement.

Coloque las vigas cruzadas restantes aproximadamente a 13 3/8 pulgadas (unos 34 cm) de distancia (apertura interior) y sujetelas como en el paso 7. No apriete demasiado.

Step #9



Place side panel posts between inside corner ends of canopy assembly. Keep top of posts flush with top of front and back beams.

Placer les montants des panneaux latéraux entre les extrémités des coins intérieurs du montage du dais, en gardant le dessus des montants à niveau avec les poutres avant et arrière.

Coloque los postes del panel lateral entre los extremos interiores de las esquinas del ensamblaje de la marquesina. Mantenga la parte superior de los postes al mismo nivel que las vigas frontales y traseras.

Step #10



Using two 3" screws with a cap washer assembly fasten post to canopy. Repeat for other posts.

En utilisant deux vis de 1 1/4" avec des montages de capsules en rondelles, fixer le montant au dais. Répéter pour les autres montants.

Coloque los postes del panel lateral entre los extremos interiores de las esquinas de la marquesina. Mantenga la parte superior de los postes al mismo nivel que las vigas frontales y traseras.

Step #11



Spread bead of vinyl cement around inside lip of post cap.

Étendre un boudin de ciment de résines vinyliques autour de l'intérieur de la bordure de la capsule du montant.

Extienda una gota de cemento sellador vinílico alrededor del borde interior de la tapa del poste.

Step #12



Slip post cap into top end of post. Repeat step #11 and #12 for remaining posts.

Glisser la capsule du montant à l'intérieur de l'extrémité supérieure du montant. Répéter l'étape 11 pour les montants restants.

Deslice la tapa del poste en el extremo superior del poste. Repita los pasos 11 y 12 para los demás postes.

Step #13



Raise arbor and fasten adjacent corners as in step #10. Over tightening will cause vinyl to dimple. Do not over tighten.

Redresser la tonnelle et attacher les autres coins comme à l'étape 10. Ne pas serrer excessivement car cela ferait une encoche dans le vinyle. Éviter de serrer excessivement.

Levante la pérgola y sujete las demás esquinas como en el paso 10. No apriete demasiado, ya que el vinilo puede ondularse.

Step #14



Apply bead of vinyl cement to inside lip of decorative end caps. Push cap firmly onto end of cross beam. Repeat for remaining end caps.

Étendre un boudin de ciment de résines vinyliques à l'intérieur de la bordure des capsules de bout décoratives. Presser fermement la capsule sur les poutres transversales. Répéter les bout restants.

Aplique una gota de cemento sellador vinílico al borde interior de las tapas decorativas de los extremos. Empuje la tapa firmemente en la viga cruzada. Repita tapas de extremo.

Step #15



Layout side panel. Using 2" x 4" x 4" wooden posts (not included), slip 6" into the end of each post and fasten using 2 1/4" screws with cap washer assemblies.

Glisser les traverses latérales dans les extrémités du treillis en disjointant le coté ouvert des traverses latérales et en les glissant sur toute la largeur du treillis.

Coloque el panel lateral y deslice un montante de 2x4 de 2 pies de largo (no suministrado) hacia arriba en la pata inferior en un ángulo de 45º hasta que se pare en la celosía. Repetir para las demás patas.

Step #16



Place arbor in desired location. Measure proper distances (see fig. 1) and mark post locations on ground. Dig 18" holes in ground for mounting.

Placer la tonnelle à l'endroit désiré. Mesurer les distances appropriées (voir fig. 1) et indiquer, à l'aide d'une marque, l'endroit où seront situés les montants sur le sol. Creuser des de 18" trous dans le sol pour fins d'installation.

Coloque la pérgola en el lugar deseado. Mida las distancias adecuadas (véase la fig. 1) y marque las ubicaciones de los postes en el suelo. Cave en el suelo agujeros de 18" pulgadas para realizar el montaje.

Step #17



With a level positioned on each side of post check for proper orientation.

À l'aide d'un niveau placé sur chaque coté du montant, vérifier que tout soit bien orienté.

Con un nivel colocado en cada lado del poste, compruebe que la orientación es adecuada.

Step #18



With level positioned under canopy check arbor for proper level, when proper orientation is achieved fill post holes (cement optional).

En plaçant le niveau sous le dais, vérifier si la tonnelle est bien à niveau. Lorsque c'est le cas, remplir les trous (l'utilisation de ciment est facultative).

Con el nivel colocado bajo la marquesina, compruebe la pérgola para asegurarse de que el nivel es adecuado. Cuando consiga la orientación adecuada, rellene los agujeros de los postes (cemento opcional).